

Hızlı Başlangıç | Kullanıma başlamak için 4 kolay adım.

İlk kullanımdan önce, pili 4 saat tamamen şarj etmeniz önerilir.

1. Cihazı açın

Ara yüzün yan tarafındaki Güç düğmesiyle cihazı açın.



2. Detektör Modu Seçin

Arama yaptığınız ortam için ideal Detektör Modu Arama Profilini seçin. (gösterilen EQUINOX 800).



3. Parazit Kesme

Ayarlar Menüünden Parazit Kesmeyi seçin ve tuşuna basarak otomatik Parazit Kesmeyi devreye sokun.

Bunun tamamlanması yaklaşık 8 saniye sürer.



4. Aramaya başlayın!

Algılama ekranına dönmek için (Düğme) düğmesine basın, ve tespit etmeye başlayın!



Detektör Modları | Her Detektör Modu için kendine has ayarlara sahip iki ayarlanabilir Arama Profili mevcuttur.

Park

Çoğu algılama alanı dahil olmak üzere yüksek çöp rekreasyon alanları için harikadır.

1	2
Genel / Madeni Paralar	Güzel Mücevherat

Kırsal

Tarihi alanlarda en geniş hedef boyutları aralığı tespiti yapmak için idealdir.

1	2
Madeni Paralar / Eserler	Güzel Paralar / Eserler

Kumsal

Tüm tuzlu koşullar için optimize edilmiştir - kuru kum, ıslak kum, sörf, su altı.

1	2
Islak / Kuru Kum	Su Altı / Sörf

Altın*

Mineralize altın zemin alanlarında altın külçe araştırması için en uygun malzeme.

1	2
Normal Zemin	Zor Zemin

Kullanıcı Ara Yüzü | Detektör ayarlarını görüntüleme ve değiştirme.

* Kılavuzda göreceğiniz bu yıldız işareti, yalnızca EQUINOX 800 modelinde mevcut özellikleri belirtir.

Güç

Güç düğmesine kısaca basarak cihazı açar ve kapatır. Düğmeye uzunca (5 saniye) basarak cihazı fabrika ayarlarına döndürür.

Ekran Işığı

Ekran ışığı parlaklığını seçer* veya ekran ışığını açar ve kapatır.

Ekran ışığı açıkken ekran ışığı simgesi görünür.

Duyarlılık Göstergesi
Yaklaşık duyarlılık seviyesini (25 seviye) gösterir
Detektör ekranında - and + tuşlarına basarak duyarlılığı ayarlayabilirsiniz.

Pil Durumu

LED ışığı şarj sırasında şarj durumunu gösterir. Yedek pil olarak bir USB güç bankasına bağlıyken de detektörünüzü normal şekilde kullanabilirsiniz.

- Yanıp sönmeye: Şarj oluyor
- Hep açık: Şarj dolu

70% - 100%

30% - 70%

< 30%

< 5%

Pil simgesi yanıp sönmeye başladığında pilin şarj edilmesi gerekir.

Kablosuz Ses

Kablosuz düğmesine kısaca basarak, Kablosuz modu açar ve kapatır. Uzunca basarak kablosuz cihazlarla eşleşme sağlar.

Bluetooth kulaklık

aptX™ Low Latency (düşük gecikmeli) kulaklık

WM 08 Kablosuz Ses Modülü

Aynı anda en fazla 4 kablosuz cihaz bağlı ve kullanımda olabilir.

1 cihaz bağlı

3 cihaz bağlı

Derinlik Göstergesi

Bulunan bir cismin tahmin edilen derinliğini gösterir. (5 seviye)

İzleme

Toprak ayarı izlemenin etkin olduğunu gösterir.

Kullanıcı Profili*

Kullanıcı Profili düğmesine uzunca basarak, mevcut detektör ayarlarını kaydeder.

Kısaca basarak, kayıtlı Kullanıcı Profilini açar veya kapatır.

Aralık Farkı

Yüksek çözünürlükte 50 segment (-9 ila 40) belirleme ölçeği ile isabetli ve dengeli hedef belirleme.

Bir hedef bulunduğu anda hemen kabul veya reddetmek için Kabul/Ret tuşuna basın.

Ayarlar Menüünden belirleme özellikleri de oluşturabilirsiniz.

- veya + tuşlarıyla bir segment seçin ve Kabul/Ret tuşuna basarak kabul veya reddedin.

-5

Hedef kımıklı -9 ila 0 ise hedef metaliktir, örn. -5.

32

Hedef kımıklı 1 ila 40 ise hedef ametaliktir, örn. 32.

Frekans

Mevcut işleme frekansını gösterir.

Seçili olan Arama Profilindeki işleme frekansı seçenekleri arasında geçiş yapmak için Frekans düğmesine basın.

15 kHz

Seçili olan tekli frekans kHz cinsinden gösterir: 5, 10, 15, 20* veya 40*.

Multi

Eşzamanlı Çoklu Frekans modunda çalışırken bir dikdörtgen görünür.

Detektör Modu

Detektör Modu Seçer: Park, Kırsal, Kumsal ve Altın* Her Detektör Modu için 2 ayarlanabilir Arama Profili mevcuttur.

Detektörü Modu düğmesine kısaca basarak, Detektör Modları arasında geçiş yapar.

Düğmeye 5 saniye basılı tutmak, seçili olan Arama Profilinde fabrika ayarlarına döner.ch Profile.

Detektör Modu
Arama Profilleri

Detektör Ayarları Menüü

Ayarlar düğmesine kısaca basarak Detektör Ayarları menüsünü açar ve seçenekler arasında geçiş yapar.

Ayarlar Menüüden uzunca basarak, varsa Gelişmiş Ayarları açar.

- ve + tuşlarına basarak seçili bir ayarın değerini değiştirebilirsiniz.

Ayar
Gelişmiş Ayar

Ayar Gelişmiş Ayar

Parazit Kesme
Otomatik | Manüel*

Toprak Ayarı
Otomatik | Manüel

Ses Seviyesi
0 ila 25

Zemin Ses Seviyesi
0 ila 25

Hedef Tonu
1, 2, 5 ve 50

Kabul/Ret
50 Segment çözünürlük

Algılama Hızı
1 ila 3 | 1 ila 8*

Ton Seviyesi
Metalik | Ametalik*

Zemin Sesi
0 ila 25

Ton Sesi
Metalik | Ametalik*

Ton Aralığı
Metalik | Ametalik*

Demir Şerit
0 ila 3 | 0 ila 9*

Tam Metal

Tam Metal düğmesine basarak hedef onayı için seçili belirleme ayarlarını açıp kapatabilirsiniz.

Konum Belirleme

Bulunan bir cismi çıkarmadan önce tam konumunu belirlemeye yardımcı olur.

Konum belirleme modu için Konum Belirleme/Bulma düğmesine basın. Detektör Ekranına dönmek için tekrar basın.

