



### 1. Асаах

Хэрэглэгчийн харилцах хэсгийн хажууд байх асаах товчийг дарна уу.



### 2. Хайх горимоо сонгоно уу.

Хайлтын байрлалдаа зориулан Хайлтын горимын тохиргооны оновчтой хувилбарыг сонгоорой. (EQUINOX 800 харуулав).



### 3. Чимээг зогсоох

Тохиргооны цэснээс Чимээг зогсоох гэснийг сонгож, дараа нь даран автоматаар Чимээг зогсоох функцийг идэвхжүүлээрэй.

Үүнд ойролцоогоор 8 секунд л шаардагдана.ete.



### 4. Илэрцийг олж илрүүлэх!

(Товч)-г дарж илрүүлэх дэлгэц рүү буцаж, хайж эхэлнэ үү!



## Илрүүлэх горим | Илрүүлэх горим бүр нь өвөрмөц өгөгдлийн тохиргоо бүхий Хайлтын хоёр тохиргоотой.



### Цэцэрлэгт хүрээлэн

Хог хаягдал ихтэй амралтын газарт хамгийн сайн тохирох ба ихэнхийг нь илрүүлдэг.



### Задгай талбай

Өргөн хүрээний хэмжээ бүхий зүйлсийг илрүүлэхэд зориулсан, түүхийн дурсгалт газруудад илрүүлэлт хийхэд тохиромжтой.



### Далайн эрэг

Хуурай элс, нойтон элс, давалгаа, усан доорх зэрэг бүх төрлийн давстай орчинд хайлт хийхэд тохируулагдсан.



### Алт\*

Эрдэжсэн алтын талбайн байршлуудад цул алт илрүүлэхэд хамгийн сайн тохирно.

Цэцэрлэгт хүрээлэн		Задгай талбай		Далайн эрэг		Алт*	
1	2	1	2	1	2	1	2
Ерөнхий / Зоос	Үнэт эдлэл	Зоос / эд өлгийн зүйлс	Өндөр чанарын зоос / эд өлгийн зүйлс	Нойтон / Хуурай элс	Усан доор / давалгаа	Тэгш гадаргатай газар	Тэгш бус гадаргатай газар

## Хэрэглэгчийн харилцах хэсэг | Металл илрүүлэгчийнхээ тохиргоог хийж үзэх хэсэг.

### \* Зааварчилганы явцад гарах од тэмдэглэгээ нь зөвхөн EQUINOX 800 загварт байдаг тохиргоо юм.

#### Цэнэг

Цэнэг товчийг түргэн дарж илрүүлэгчийг унтрааж асаана. Удаан дарж (5 секунд) илрүүлэгчийн үйлдвэрийн тохиргоог идэвхжүүлнэ.

#### Дэлгэцний гэрэл

Дэлгэцний гэрлийн бүдэг тодыг\* сонгох эсвэл дэлгэцний гэрлийг унтрааж, асаана.

Дэлгэцний гэрэл асахад дэлгэцний гэрлийг илтгэх тэмдэг гарч ирнэ.

**Мэдрэгчийг тодорхойлогч**  
Мэдрэх түвшинг ойролцоогоор тодорхойлно (25 түвшин)

— ба + зэргийг илрүүлэгчийн дэлгэцнээс сонгож, мэдрэгчийг тохируулна.

#### Батерейн төлөв

LED нь цэнэглэх явц дахь батерейн төлвийг харуулна. USB оролттой зөвөрийн цэнэглэгчид холбон нэмэлт батерей болгон ашиглаж хайлтаа хэвийн явуулж болно.

70% - 100%

30% - 70%

<30%

<5%

Анивчилт: Цэнэглэж байна  
● Тогтмол: Цэнэглэгдсэн

Батерейн тэмдэг гэрэлтэж эхлэхэд батерейг цэнэглэнэ үү.

#### Утасгүй дуу

Утасгүй дуу товчийг хурдан дарахад Утасгүй дуугарах горим асч унтарна. Удаан дарахад утасгүй дуугарах горим идэвхжинэ.



Bluetooth-р ажиллах ямар ч чихэвч тохирно



aptX™ Low Latency чихэвч



УГ 08 Утасгүй дууны модуль

Утасгүй 4 хүртэл төхөөрөмжийг хамтад нь хэрэглэх боломжтой.

234 1 төхөөрөмжийг хослуулсан

34 3 төхөөрөмжийг хослуулсан

#### Гүнийг заагч

Тодорхой талбайн гүний үнэлгээг тодорхойлно. (5 түвшин)

#### Хайлт

Хайлт хийж байгаа газрын баланс идэвхтэй эсхийг тодорхойлно.

#### Хэрэглэгчийн профайл\*

Хэрэглэгчийн профайл дээр удаан дарахад одоо ашиглаж байгаа хайлтын тохиргоог хадгалж болно.

Хурдан дарахад таны хадгалсан Хэрэглэгчийн профайл асч, унтарна.

#### Хэрчлээсийн ялгарал

Өндөр нягтаршилтай 50 хэсгийн (-9-с 40 хүртэл) ялгарлын хэмжээг зөв, тогтвортой тодорхойлж өгнө.

Байг илрүүлсний дараа, Зөвшөөрөх/Татгалзах товчийг дарж зөвшөөрөх, татгалзахаа сонгоно.

Тохируулах цэсний тусламжтай та өөрөө ялгарлын хэмжээг үүсгэх боломжтой.

— эсвэл + дарж тодорхой хэсгийг сонгоод, дараа нь Зөвшөөрөх ба Татгалзах товчийг даран сонголтоо хийнэ.

-5

Байн ID -9 -с 0 нь төмөртэй металлыг илтгэнэ, тухайлбал -5.

32

Байн ID 1 -с 40 төмөргүй металлыг илтгэнэ, тухайлбал 32.

#### Давтамж

Ажиллаж байгаа давтамжийг харуулна.



Давтамж товчлуурыг дарж идэвхтэй байгаа Хайлтын горимд зориулсан ажиллах боломжтой давтамжуудыг харж болно.

15 kHz

Сонгосон давтамжийг КГц-ээр харуулна: 5, 10, 15, 20\*, эсвэл 40\*.

Multi

Үргэлжилсэн олон давтамжаар ажиллах үед дөрвөлжин дүрс харагдана.

#### Илрүүлэх горим

Илрүүлэх горимоос сонгоно: Цэцэрлэгт хүрээлэн, Задгай талбай, Далайн эрэг, ба Алт\* Илрэх горим бүрт тохируулах боломжтой Хайлтын хоёр горим бий.

Илрүүлэх горим



Хайлтын горим

Илрүүлэх горим товчийг хурдан дарж Илрүүлэх горимуудаас сонгоно.

Идэвхтэй Хайлтын тохиргоог үйлдвэрийн тохиргоо болгон буцаахад 5 секунд дарахад хангалттай.

#### Хайлтын тохиргооны цэс

Тохиргоо цэсийг хурдан дарахад Хайгчийн тохиргооны цэсийг үзнэ.

Тохиргоо цэсийг удаан дарахад Нэмэлт тохиргооны цэс гарч ирнэ.

— ба + товчийг дарж хэмжээг нь урьдчилан тохируулна.

Тохиргоо



Нэмэлт тохиргоо

Тохиргоо	Нэмэлт тохиргоо
<b>Чимээг зогсоох</b> Автомат   Гар удирдлага*	
<b>Газрын тэнцвэржүүлэлт</b> Автомат   Гар удирдлага	
<b>Дууны тохиргоо</b> 0 to 25	<b>Дууг цэвэрлэх</b> Төмөртэй металл   Төмөргүй* металл
<b>Эсэргүүцлийн түвшин</b> 0 - 25	<b>Эсэргүүцлийн түвшний далайц*</b> 0 - 25
<b>Зорьж буй дуу</b> 1, 2, 5, ба 50	<b>Дууны далайц</b> Төмөртэй металл   Төмөргүй* металл
<b>Зөвшөөрөх/Татгалзах</b> 50 Хэсгийн нарийвчлал	<b>Дууг таслах</b> Төмөртэй металл   Төмөргүй* металл
<b>Металл авалтын хурд</b> 1 to 3   1 to 8*	<b>Төмөр хандлага</b> 0 to 3   0 to 9*

#### Бүх металл

Бүх металл гэсэн товчийг дарж тодорхой сонгосон ялгарлын хэсгийг бай болгох эсэхээ шийднэ.

#### Объектыг заах

Объектын байршлыг тодорхой нарийн гаргахад тусална.



Объектыг заах илрүүлэх товчийг дарж уг функцийг ажиллуулна. Товчлуурыг дахин дарж Илрүүлэх дэлгэц рүү буцна.